

## Handsender-Programmierung

für Midi S 43-4 TS und Mini 43-2 TS

**Bevor Sie den Handsender verwenden können, muss dieser im Empfänger registriert werden.**

### Fall 1

**Wenn Sie einen funktionsfähigen Handsender besitzen, der bereits vom Antrieb registriert wurde:**

- 1.1. Öffnen Sie das Tor mit dem registrierten Handsender um ca. 50cm (oder mehr).
- 1.2. Schließen Sie das Tor mit dem registrierten Handsender.
- 1.3. Sie haben nun 10 Sekunden Zeit um am registrierten Handsender die obere und untere Taste gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten.
- 1.4. Lösen Sie die Tasten, wenn die Antriebsbeleuchtung zu blinken beginnt.
- 1.5. Drücken Sie nun am neuen Handsender kurz die Taste, mit der Sie zukünftig das Tor bedienen möchten.
- 1.6. Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken - der neue Handsender wurde damit erfolgreich registriert und kann benutzt werden.

**Fall 1**  
Sie besitzen einen funktionsfähigen Handsender - der neue Sender soll zusätzlich programmiert werden:

1.1.

1.2.

1.3. „alter“ Sender für 3 Sek. gedrückt halten

Antriebsbeleuchtung blinkt

1.4.

neuer Sender

1.5.

### Fall 2

Sie besitzen **keinen** funktionsfähigen Handsender:

2.1.

2.2.

Antriebsbeleuchtung blinkt

2.3.

neuer Sender

2.4.

### Fall 2

**Wenn Sie keinen funktionsfähigen Handsender besitzen:**

- 2.1. Öffnen Sie den hinteren Teil des Antriebsgehäuses (Sie benötigen dazu einen Stern-Schraubendreher).
- 2.2. Halten Sie die „LERN/LEARN“ beschriftete Taste auf der Hauptelektronik solange gedrückt, bis die Antriebsbeleuchtung blinkt (ca. 3 Sek.). Lösen Sie dann die Taste.
- 2.3. Drücken Sie am **neuen** Handsender die Taste, die Sie für den Antrieb verwenden möchten.
- 2.4. Die Antriebsbeleuchtung stoppt zu blinken. Der neue Handsender wurde damit erfolgreich registriert und kann benutzt werden.

### Fall 3

**Wenn Sie einen Antrieb mit einem MINI-Empfänger verwenden:**

- 3.1. Der MINI-Empfänger befindet sich in der Regel innerhalb des Gehäuses der fernsteuernden Anlage. Das Gehäuse der Anlage muß geöffnet werden um Zugriff auf den Empfänger zu bekommen.
- 3.2. Nehmen Sie den **neuen** Sender und halten ihn neben das LED-Lämpchen direkt an das Empfängergehäuse. Halten Sie die obere Taste solange gedrückt, bis das LED-Lämpchen zu leuchten beginnt. Lösen Sie die Sendertaste und drücken Sie sie erneut. Die LED erlischt und der Sender ist erfolgreich eingelesen.

**Fall 3**  
Sie möchten den neuen Handsender mit einem externen MINI-Empfänger verwenden (in der Regel bei Flügeltoren, Alarmanlagen, Lichtschaltungen):

3.1.

3.2.